

K.L.D.



KLDDE52

DESMALIZADORA A GASOLINA

--- La proporción de la mezcla es de 1 L de Nafta 28,5 ml de aceite 2T o 25:1 ---

⚠ ATENCIÓN

Este manual debe ser leído atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.

Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

INDICE

1. Datos técnicos	
2. Contenido de la caja	02
<hr/>	
3. Advertencias	03
<hr/>	
4. Esquema de partes	04
<hr/>	
5. Puesta en operación	
6. Preparación de la mezcla	
7. Puesta en marcha	
8. Apagado	05
<hr/>	
9. Uso de la máquina	
10. Mantenimiento	06
<hr/>	

Datos técnicos

Cilindrada 52cc

Potencia 2,2 HP – 7500rpm

Capacidad del Tanque 1200 ml

Capacidad de corte 254mm – 10”

Diámetro del Nylon 2,5mm

Transmisión Eje Recto

Peso 5,9 kgs

Contenido

1 Arnés

1 Carretel manual

1 Cuchilla metálica de 3 puntas

1 Recipiente para preparar la mezcla

1 Kit de Herramientas

IMPORTANTE



Si al desembalar la maquina detectara algún daño producido durante el transporte, **NO LA PONGA EN SERVICIO**. Contrólela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente que sea reparada. Siga con atención las prescripciones de mantenimiento.



ANTES de comenzar a operar la máquina, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias que se encuentran en la máquina y en los manuales.

Familiarícese totalmente con los controles y el uso correcto de la máquina. Esta máquina no está destinada para ser usada por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas que deban ser supervisadas para que sea usada con seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la máquina.

Por favor, preste especial atención cuando vea el siguiente símbolo de advertencia:

WARNING – PRECAUCIÓN – ATENCIÓN

Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son seguidas estrictamente.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AQUELLOS QUE NO ESTEN FAMILIARIZADOS CON SU OPERACIÓN NO DEBEN UTILIZARLO.

Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son seguidas estrictamente.

SIMBOLOGÍA



RIESGO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre la necesidad de desconectar el aparato de la red eléctrica, antes de realizar tareas de mantenimiento.



PELIGRO DE INCENDIO. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de incendio.



PELIGRO DE EXPLOSIÓN. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos de productos o gases que implican riesgo tóxico.



VENENO. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos de productos o gases que implican riesgo tóxico.



PELIGRO DE QUEMADURA. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos de materiales u objetos que implican riesgo de quemaduras.



PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre el riesgo que implica realizar determinadas operaciones en ambientes húmedos, sobre suelos mojados o bajo la lluvia.




INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN. Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre el uso de ropa protectora, anteojos, guantes, casco y/o botines de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- ⚠ **MANTÉNGASE ALERTA.** No opere la máquina si está cansado o adormecido ni bajo efectos de drogas o alcohol.
- ⚠ **FAMILIARÍCESE CON LOS CONTROLES.** Sepa como detener inmediatamente la máquina en caso de necesidad.
- ⚠ **NUNCA** obstruya las rejillas de ventilación durante el funcionamiento de la máquina.

ESQUEMA DE PARTES

1. Cebador
2. Cubierta de filtro de aire
3. Corte de aire
4. Tanque de combustible
5. Perilla de arranque
6. Cuchilla
7. Protección
8. Bloqueo de medio acelerador
9. Bloqueo de acelerador
10. Transmisión
11. Anclaje de arnes
12. Acelerador
13. Interruptor de encendido
14. Cable de acelerador
15. Protección
16. Manillar



PUESTA EN OPERACIÓN

Desembalaje: Remueva la maquina de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

Precaución: Para prevenir lastimaduras, si alguna parte de la maquina está faltando o está dañada, utilice la maquina hasta que las partes dañadas sean reparadas o reemplazadas.

Precaución: Para evitar lesiones, SIEMPRE apague la máquina antes de realizar cualquier trabajo sobre ella.

PREPARACION DE LA MEZCLA

El motor de esta desmalezadora está diseñado para funcionar con mezcla de aceite 2T y nafta.

La proporción de la mezcla es de 1L de nafta 28,5 ml de aceite 2T o 25:1.

No utilice mezclas con más de 20 días de preparadas ya que con el tiempo se deteriora y podría dañar el motor de la máquina. La mezcla debe ser agitada antes de cada uso.

Para la preparación, coloque una parte de nafta en el recipiente y luego el aceite para luego agitar y conseguir una mezcla homogénea.

PUESTA EN MARCHA

1. Coloque el interruptor en la posición encendido.
2. Cierre el paso de aire (3).
3. Pulse el bombin hasta que la manguera transparente este llena de combustible.
4. Tome el manillar, presione el seguro de acelerador y bloquee el acelerador.
5. Tire de la perilla de arranque rápida y firmemente hasta que la maquina arranque y se pare.
6. Abra el paso de aire (3) y vuelva a arrancar la máquina.
7. Deje que la maquina caliente unos minutos antes de operarla.

APAGADO

1. Suelte el acelerador y deje regulando la maquina 30 segundos.
2. Coloque el interruptor en la posición de apagado.

- Excepto en casos de emergencia evite apagar la maquina mientras se mantiene acelerada. 6. Abra el paso de aire (3) y vuelva a arrancar la máquina.
7. Deje que la maquina caliente unos minutos antes de operarla.

USO DE LA MAQUINA

1. Sujete el manillar firmemente con ambas manos usando toda la mano. Coloque sus pies ligeramente separados (un poco más separados que el ancho de sus hombros) para que su peso se distribuya uniformemente entre ambas piernas, y siempre asegúrese de mantener una postura estable y uniforme mientras trabaja.
2. Mantenga el accesorio de corte debajo del nivel de la cintura.
3. Mantenga la velocidad del motor al nivel requerido para realizar el trabajo de corte, y nunca aumente la velocidad del motor por encima del nivel necesario.
4. Si la unidad comienza a temblar o vibrar, apague el motor y revise toda la unidad. No lo use hasta que el problema se haya corregido correctamente.
5. Mantenga todas las partes de su cuerpo lejos del accesorio de corte giratorio y las superficies calientes.
6. Nunca toque el silenciador, la bujía u otras partes metálicas del motor mientras el motor está en funcionamiento o inmediatamente después de apagarlo. Haciéndolo podría quemarse o sufrir una descarga eléctrica.

SI ALGUIEN SE APROXIMA

1. Protéjase contra situaciones peligrosas en todo momento. Advierta a las personas que mantengan a las mascotas y a los niños alejados del área. Tener cuidado si te acercan. Se pueden producir lesiones por escombros proyectados.
2. Si alguien lo llama o lo interrumpe mientras trabaja, asegúrese siempre de apagar el motor antes de girar.

MANTENIMIENTO

Antes del uso:

- Verifique que no existan perdidas de combustible.
- Inspeccione y limpie el tanque de combustible, filtro de aire y filtro de combustible.
- Corrobore el correcto funcionamiento del interruptor de encendido/apagado.
- En caso de deterioro reemplace la herramienta de corte.
- Verifique el ajuste de tornillos y tuercas.

Después de 25 horas de uso:

- Inspeccione y limpie el tanque de combustible, filtro de aire y filtro de combustible.

- Limpie las rejillas y ventilación.
- Engrase el cabezal de corte.

Después de 50 horas de uso:

- Corrobore el estado de la bujía y reemplácela en caso de ser necesario.
- Limpie el sistema de escape.

Los trabajos de mantenimiento o trabajos mayores deberán ser realizados por personal especializado.

IMPORTA Y GARANTIZA DUFF SRL

GARANTIA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION

CUIT: 30-70824777-0

 RED DE SERV. TECNICOS:

www.kalydon.com.ar/servicio-tecnico

K.L.D.