

K.L.D.



KLD1295

GUINCHE PLUMA PLEGABLE

--- PARA MÁS INFORMACIÓN, SEGUÍNOS EN @KLD.ARG Y @KALYDON.ARG ---

⚠ ATENCIÓN

Este manual debe ser leído atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.

Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

INDICE

1. Presentación	02
2. Desembalaje	
3. Advertencias	03
4. Precauciones generales de seguridad	04
5. Funcionamiento	
6. Características	
7. Mantenimiento	05
8. Despiece	06
9. Garantía	07
10. Servicios técnicos	08




Las instrucciones que contienen este símbolo indican puntos críticos que deben ser tomados en seria consideración para prevenir cualquier daño corporal. Por esta razón, el usuario está obligado a leer y aplicar dichas instrucciones cuidadosamente.



Este símbolo indica que las instrucciones deben seguirse estrictamente para prevenir accidentes que pudieran ocasionar serios daños corporales e incluso la muerte.



Este símbolo indica que las instrucciones deben seguirse estrictamente para prevenir fallas mecánicas, roturas o daños de la máquina.



Este símbolo indica consejos y recomendaciones para un correcto uso del producto.



Nunca haga reformas sobre el producto. El derecho de Garantía no se reconocerá si el producto es reformado o no se siguen correctamente las instrucciones de uso.

Las características técnicas y especificaciones de este producto y su manual de usuario están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. PRESENTACION

Estimado cliente:

Gracias por comprar un producto KLD.

Con una operación y mantenimiento adecuados le proporcionará años de servicio. Con el objeto de hacer un mejor uso de su inversión, ASEGURESE de familiarizarse con el contenido de TODO el Manual del Usuario antes de intentar operar o dar mantenimiento a su unidad.

Para optimizar el rendimiento de esta unidad, hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarlo.

Este guinche pluma esta destinado a ser utilizado para .sacar, instalar y de transportar (en la posicion baja),motores de automoviles y camiones ligeros. Asegurar la carga con eslinga y/ o cadenas (no incluidos). Despues de retirar el motor, coloque inmediatamente el mismo, en un banco soporte de motor.

2. DESEMBALAJE

Si al desembalar la maquina detectara algun dano producido durante el transporte. NO LA PONGA EN SERVICIO. Controlela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente espere a que sea reparado. Antes de comenzar a operar la maquina, lea, preste atencion y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la maquina y en los manuales. Familiaricese totalmente con los controles y el uso correcto de la herramienta.

3. ETIQUETAS DE ADVERTENCIA SOBRE LA MAQUINA



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar la máquina.



Por favor respete todas las instrucciones de seguridad del manual. Ese símbolo indica advertencia y acompaña a todas las instrucciones cuyo no cumplimiento estricto implica un posible daño corporal.



Nunca haga reformas sobre el producto. El derecho de Garantía no se reconocerá si el producto es reformado o no se siguen correctamente las instrucciones de uso.



Evite la pérdida o rotura de las etiquetas puestas sobre el producto. Las mismas son importantes para recordar el correcto uso de la unidad.

4. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR SU MAQUINA



1. Lea cuidadosamente el manual del usuario para entender como es el correcto funcionamiento de la unidad.
2. Mantenga el area de trabajo limpia. El desorden puede provocar lesiones.
3. Observar las condiciones de trabajo en la zona. No utilizar las maquinas en lugares humedos o mojados. No lo exponga a la lluvia. Mantenga el area de trabajo bien iluminada.
4. Aleje a los niños. Los niños nunca deben estar en el area de trabajo.
5. Guarde el equipo inactivo. Cuando no este en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco para inhibir la corrosion. Siempre cierre con llave las herramientas y mantengalas fuera del alcance de los niños.
6. Use la herramienta correcta para el trabajo. Hay ciertas aplicaciones para las cuales fue diseñada esta herramienta. Se va a hacer el trabajo mejor y mas seguro. No modifique esta herramienta y no utilizarla para un proposito para el cual no estaba previsto.
7. Vístase de forma adecuada. No use ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapados en las piezas móviles. Ropa de protección, electricamente no conductora y calzado antideslizante cuando se trabaja. Llevar el pelo recogido para contener el cabello largo. Use guantes de trabajo cuando se trabaja. Siempre use gafas de protección contra impactos.
8. No se estire demasiado. Mantener el equilibrio y en todo momento.
9. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas limpias para un rendimiento mejor y mas seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
10. Manténgase alerta. No haga funcionar la herramienta cuando este cansado.
11. Compruebe si hay piezas danadas. Antes de usar cualquier herramienta, cualquier parte que este danada debe ser revisada cuidadosamente para determinar si funcionara correctamente y llevar a cabo su funcion.
12. Piezas de recambio y accesorios. Al dar servicio, use piezas de repuesto originales. Utilice solo los accesorios para Su uso con esta herramienta.
13. No haga funcionar la herramienta si esta bajo la influencia del alcohol o las drogas.
14. Nunca exceda la capacidad maxima de elevacion. Tenga cuidado con las cargas dinamicas! Balanceo de carga o permitir un tiron de repente en la cadena de la grua podra crear, por un breve instante, un exceso de carga, que puede resultar en danos al producto, danos a la carga, lesiones personales graves y/ o muerte.
15. De mantenimiento. Para su seguridad, servicio y mantenimiento debe ser realizado periodicamente por un tecnico cualificado.
16. No debe ser usado con fines de aeronaves.
17. No trate de mover la grua cuando esta bajo carga. Las Ruedas giratorias no estan diseñadas para ser rodadas cuando la grua esta levantando peso.

5. FUNCIONAMIENTO

1. Para levantar el brazo de extensión, cierre la válvula de escape en el cilindro hidráulico. Luego, accione la bomba de la manija hasta que el brazo de extensión alcanza la altura deseada.
2. Para extender la longitud de la pluma de extensión, quite el perno y la tuerca. Tire de la extensión de la pluma hasta que el agujero coincida con el kilaje seleccionado.
3. No exceda la capacidad máxima de elevación de esta herramienta. Exceder las capacidades de carga máxima podría causar lesiones personales y / o daños a la propiedad. El más largo es el brazo de extensión se prolonga, menor será la capacidad de elevación de la grúa plegable.
4. La posición de la grúa plegable de modo que el gancho está directamente encima del objeto que desea levantar.
5. Manténgase alejado de la grúa plegable. No pasar por debajo de un objeto que se está levantando por la grúa. Es posible que el gancho de deslizamiento, haga que un objeto caiga, podría provocar lesiones graves. Siempre sujete el objeto que se levanta para que no se mueva hacia adelante y hacia atrás.
6. Abra la válvula de escape para que el hidráulico descienda. Fije el gancho con el objeto que está levantando, y asegúrese de que el pestillo de seguridad en el gancho está completamente cerrado. A continuación, cierre la válvula de escape, y accione de la manija para levantar el objeto. Traslade cuidadosamente el motor una vez extraído del vehículo a un soporte de motor o banco de trabajo. A continuación, bajar el objeto mediante la apertura de la válvula de escape.
7. Una vez que el objeto está completamente abajo y asegurado al banco, desconecte el gancho del objeto. A continuación, guardar la grúa plegable (desplegado o plegado) en un lugar limpio, seco, seguro, fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

6. CARACTERISTICAS

- Capacidad (T): 2
Altura de elevación (mm): 2380
Rango de trabajo máximo (mm): 1240
Rango de trabajo mínimo (mm): 960
P.B. (kg): 85
Dimensiones de embalaje (mm):
1# 1385x310x145mm
2# 830x580x80mm

7. MANTENIMIENTO

1. Compruebe todas las piezas del equipo antes de cada uso y asegúrese de que es seguro antes de usar la grúa.
2. Verifique que el gancho y la cadena estén limpias de suciedad y/o grasa.

3. Si la grua no está funcionando de manera óptima, puede haber aire en el sistema hidráulico. Para purgar el sistema de aire, siga estas instrucciones.

A. Asegurese de que el pistón esté completamente bajo.

B. Retire el tapon de llenado de aceite y complete hasta arriba con líquido hidráulico.

C. Elevar el pistón a su altura máxima.


D. Afloje la válvula de liberación y luego cierre la misma hasta el fondo.

E. Completar con el fluido y coloque el tapon. Repítase es necesario.

4. Para limpiar, utilice un paño húmedo y un detergente suave. No utilice disolventes u otros agentes inflamables. Si el rendimiento del pistón comienza a disminuir, verifique el nivel de líquido hidráulico.

8. DESPIECE

Part. No	Descripción	QTY	Part No	Descripción	QTY
1	Gancho	1	16	Tornillo	1
2	Extención de la pluma	1	17	Tuerca	8
3	Brazo pivot	1	18	Arandela	8
4	Pistón hidráulico	1	19	Tornillo	8
5	Columna	1	20	Chaveta	4
6	Soporte de refuerzo	2	21	Perno de ronda	4
7	Base	1	22	Tuerca	8
8	Patas	2	23	Tornillo	8
9	Rueda	6	24	Tuerca	8
10	Manija	1	25	Arandela	8
11	Tuerca	1	26	Tornillo	8
12	Arandela	1	27	Tuerca	1
13	Tornillo	1	28	Arandela	2
14	Tuerca	1	29	Tornillo	1
15	Arandela	1	Part No	Descripción	QTY



9. GARANTIA LIMITADA / GARANTIA ORIGINAL

En caso de que este producto presente cualquier falla bajo condiciones de operacion normales durante el periodo de garantia, la pieza danada sera cambiada o reparada por un distribuidor autorizado KLD. sin cargo.

PERIODO DE GARANTIA: 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.

El comprador debe asumir los costos de transporte de la unidad hacia y desde el sitio de distribución de KLD.

No se le deben cobrar al comprador los trabajos de diagnóstico que conlleven a determinar que una pieza garantizada está defectuosa, si el trabajo de diagnóstico se lleva a cabo en el sitio de distribución de KLD.

El comprador o propietario es responsable de la ejecución del mantenimiento requerido como ha sido especificado por el fabricante en el manual del propietario/operador.

Cualquier pieza garantizada que no esté planificada para reemplazo en calidad de mantenimiento requerido, o que esté planificada solo para inspección regular para efectos de reparación o "reemplazo si es necesario" deben ser cubiertas durante el período de garantía.

Cualquier pieza garantizada que haya sido planificada para reemplazo en calidad de mantenimiento requerido, debe ser garantizada para el período de tiempo hasta el primer punto de reemplazo planificado para la pieza.

Cualquier pieza de reemplazo que sea equivalente en desempeño y durabilidad puede ser utilizada en un trabajo de mantenimiento sin garantía o en una labor de reparación, y no reducirá la obligación de garantía de la empresa.

La empresa es responsable por daños a otros componentes del motor causados por fallas de piezas garantizadas que estén todavía bajo la Garantía.

La garantía no se aplica a aquellas unidades que han sido dañadas por negligencia en las instrucciones descritas en el manual del propietario /operador para un uso y mantenimiento adecuado de las unidades, el mal manejo accidental, alteración, abuso, lubricación incorrecta, USO de accesorios diferentes a los especificados por la empresa, U otras causas que están fuera del control de la empresa.

Esta garantía no cubre aquellas piezas reemplazadas por desgaste normal o cambios inofensivos en su apariencia.





No existen otras garantías explícitas.

Responsabilidades por daños accidentales o críticos están excluidas de cualquier garantía.

Si necesita informacion adicional, llame por favor a su centro de servicio mas cercano.

Recuerde que la Garantia Original no cubre fallas por mal uso, abuso o desuso del producto y que corren por cuenta del propietario del mismo

oS siguientes servicios:

-  - Mantenimiento de rutina
-  - Montaje, ajuste, puesta a punto y limpieza
-  - Piezas de recambio que han sufrido un desgaste normal de acuerdo a SU vida util (correas, cuchillas, soportes, cojinetes, bujias, filtros, carbones, deflectores, etc.)
-  - Carburacion

GARANTIA: PERIODO DE COBERTURA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION Y FALLA DE MATERIALES .EL ABUSO EN LA UTILIZACION DEL PRODUCTO NO SERA CUBIERTO POR LA MISMA

Debera presentar el producto con ticket/factura de compra en caso de estar en periodo de garantia

Producto hecho en China bajo licencia KLD

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS:

 <https://www.kalydon.com.ar/servicio-tecnico/>

→ ESCANEÁ PARA MÁS INFORMACIÓN:



   @kalydon.arg

IMPORTA Y GARANTIZA DUFF SRL

CUIT: 30-70824777-0

K.L.D.